


### Základné funkcie

Po prvom zapnutí bude displej ukazovať 20 stupňov a ohrievač sa okamžite spustí.

### Automatické uloženie nastavenia komfortnej teploty

Poznámka: Po každej voľbe komfortnej teploty pomocou tlačidiel (+) alebo (-) sa táto posledná voľba automaticky uloží. Po dlhšom prerušení napájania sa obnoví naposledy zvolené nastavenie.



1	Kúrenie zapnuté/vypnuté
2	Požadovaná (nastavená) teplota
3	Deň
4	Noc
+ -	Tlačidlo hore a dole
F	Tlačidlo funkcie
7	Znižovanie nočnej teploty (7 dní)
5	Znižovanie dennej teploty (5 dní)

### REŽIM POUŽÍVANIA V DOMÁCNOSTI (HO):

#### Spustenie znižovania teploty v noci

V čase, kedy chcete spustiť nočné znižovanie teploty, podržte na dlhšie ako 5 sekúnd tlačidlo (7).

Trikrát zabliká indikátor h (hodiny) a následne zostane blikať indikátor 7. Tlačidlami (+) alebo (-) nastavte trvanie obdobia so zníženou teplotou (v hodinách). Voľbu potvrdíte krátkym stlačením tlačidla (F).

Trikrát zabliká indikátor °C a následne zostane blikať indikátor 17 (°C). Tlačidlami (+) alebo (-) nastavte požadovanú zníženú teplotu. Voľbu potvrdíte krátkym stlačením tlačidla (F).

Zostane pomaly blikať kontrolka (4), ktorá informuje, že je aktívna funkcia znižovania teploty. Teplota sa zníži na zvolené obdobie. Tento cyklus sa bude opakovať v rovnaký čas každú noc.

#### Spustenie znižovania teploty cez deň

V čase, kedy chcete spustiť znižovanie teploty, podržte na dlhšie ako 5 sekúnd tlačidlo (5).

Trikrát zabliká indikátor h (hodiny) a následne zostane blikať indikátor 5. Tlačidlami (+) alebo (-) nastavte trvanie obdobia so zníženou teplotou (v hodinách). Voľbu potvrdíte krátkym stlačením tlačidla (F).

Trikrát zabliká indikátor d (deň) a následne sa zobrazí náhodné číslo. Tlačidlami (+) alebo (-) zadajte požadovaný deň v týždni (pondelok = 1 atď.). Potvrdíte ho krátkym stlačením tlačidla (F).

Trikrát zabliká indikátor °C a následne zostane blikať indikátor 17 (°C). Tlačidlami (+) alebo (-) nastavte požadovanú zníženú teplotu. Voľbu potvrdíte krátkym stlačením tlačidla (F).

Zostane pomaly blikať kontrolka (3), ktorá informuje, že je aktívna funkcia znižovania teploty cez deň. Teplota sa zníži na zvolené obdobie. Tento cyklus sa bude opakovať v rovnaký čas každý pracovný deň. Sobota a nedeľa zostanú bezo zmeny.

### REŽIM POUŽÍVANIA V KANCELÁRII (OF):

Režim používania v kancelárii zapnete podržaním tlačidla (F) a súčasným stlačením tlačidla (7) dovedy (dlhšie ako 5 sekúnd), pokiaľ nezačne blikať indikátor OF a nezobrazí sa 20 (°C).

#### Spustenie funkcie znižovania teploty

Tri hodiny pred obvyklým odchodom z kancelárie podržte stlačené na päť sekúnd tlačidlo (7) (napr. o 14.00 h).

Trikrát zabliká indikátor h (hodiny) a následne indikátor 12.

Tlačidlami (+) alebo (-) nastavte trvanie obdobia so zníženou teplotou (v hodinách). Voľbu potvrdíte krátkym stlačením tlačidla (F). (Poznámka: Teplota sa začne znižovať po troch hodinách.)

Trikrát zabliká indikátor d (deň) a následne sa zobrazí náhodné číslo. Tlačidlami (+) alebo (-) zadajte požadovaný deň v týždni (pondelok = 1 atď.). Potvrdíte ho krátkym stlačením tlačidla (F).

Trikrát zabliká indikátor cL (denná doba) a zobrazí sa hodnota 16. Tlačidlami (+) alebo (-) zadajte najbližšiu celú hodinu dňa. Potvrdíte ju krátkym stlačením (F).

Trikrát zabliká indikátor °C a zobrazí sa hodnota 16. Tlačidlami (+) alebo (-) nastavte požadovanú zníženú teplotu. Potvrdíte ju krátkym stlačením tlačidla (F).

Komfortná teplota zostane nastavená ešte tri hodiny a následne sa automaticky spustí znižovanie teploty.

(Např. stlačenie tlačidla (7) o 14.00 h spôsobí spustenie znižovania teploty o 17.00 h. Kontrolka bude pomaly blikať. Počas troch hodín pred spustením znižovania teploty bude kontrolka stále svietiť.)

#### Práca nadčas

Pri práci nadčas môžete funkciu znižovania teploty potlačiť. Stlačte na päť sekúnd tlačidlo (5). Zobrazí sa nastavená komfortná teplota. Kontrolka (3) bude trvalo svietiť, zatiaľ čo kontrolka (4) bude naďalej blikať. Toto dočasné obdobie s komfortnou teplotou bude trvať päť hodín.

## 24-hodinové zálohovanie v prípade prerušenia napájania

Ak je naprogramované zníženie teploty a napájanie sa preruší na viac ako 24 hodín, termostat sa vráti k použitému nastaveniu najnižšej teploty. Displej bude blikať informovať o dlhodobom prerušení napájania. Program znížovania teploty sa musí spustiť znovu.

### Rýchle spustenie znížovania teploty

Znížovanie nočnej teploty spustíte stlačením tlačidla ⑦. Znížovanie dennej teploty spustíte stlačením tlačidla ⑤. Teplota sa na zvolenú dobu zníži na požadovanú hodnotu. Toto zníženie sa bude automaticky opakovať každý týždeň v rovnaký čas. (Podrobnejší opis je uvedený ďalej v tomto návode.)

### Režim používania v kancelárii (OF)

Termostat je vhodný aj na používanie v kanceláriách a podobných priestoroch. Režim používania v kancelárii (OF) zabezpečuje zníženie teploty každú noc a cez víkendy.

### Detýsky záмок

Termostat je možné zablokovať proti nežiaducej zásahu podržaním tlačidiel ⑦ a ⑤ dovedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazia dve čiarky: --. Termostat znovu odblokujete zopakovaním tohto postupu.

### Dočasné potlačenie funkcie znížovania teploty

Ak je práve aktivovaná funkcia znížovania teploty, môžete nastaviť novú teplotu bez toho, aby sa trvalo uložila do pamäti. Táto teplota zostane nastavená, až kým sa neskončí obdobie znížovania teploty.

### Zmena časov a nastavení pre obdobia znížovania teploty

Nastavenie času a teploty pre obdobia znížovania teploty je možné zmeniť iba po reštartovaní programu znížovania teploty.

### Trvalé odstránenie programu znížovania teploty

Program znížovania teploty odstránite podržaním tlačidla ⑦ (noc) alebo tlačidla ⑤ (deň) dovedy, pokiaľ sa jeho kontrolka úplne nestlmí. V režime používania v kancelárii podržte stlačené tlačidlo ⑦ dovedy, pokiaľ jeho kontrolka nezhasne.

## Zresetovanie termostatu na štandardné nastavenia od výrobcu

Vypínač otočte do polohy OFF (vypnutý). Podržte stlačené tlačidlo ⑥ a ohrievač opätovne zapnite. Tlačidlo ⑥ podržte stlačené i naďalej dovedy, pokiaľ nezačne na displeji blikať rE (asi 20 sekúnd). Uvoľnite tlačidlo ⑥. Po chvíli sa zobrazí 20 stupňov. Po zresetovaní na štandardné hodnoty sa kalibrácia vráti na nulu.

Nastavenie kalibrácie zostane uložené aj po dlhšom prerušení napájania.

### Indikátor znížovania teploty

Počas obdobia znížovania teploty bude pomaly blikať kontrolka ④ alebo ③. Keď kontrolka trvalo svieti, oznamuje, že funkcia znížovania teploty nie je aktívna, ale spustí sa večer v naprogramovaný čas.

### Kalibrácia (aby zobrazená teplota zodpovedala skutočnej teplote miestnosti)

Ak sa skutočná teplota miestnosti nezhoduje s hodnotou zobrazenou na termostate, budete musieť termostat skalibrovať.

Poznámka. Správna kalibrácia závisí od izbovej teploty regulovanej termostatom ohrievača. Zobrazuje sa pri pravidelnom rozsvetovaní a tlmení červenej kontrolky. V prípade potreby aktivujete ohrievač nastavením termostatu na vyššiu alebo nižšiu teplotu.






Najprv ponechajte ohrievač pracovať pri ustálenej teplote aspoň 24 hodín. Dvere a okná v miestnosti nechajte zatvorené. Tým zabezpečíte, že teplotu miestnosti reguluje iba termostat.

Podržte tlačidlo ⑥ a krátko stlačte tlačidlo ⊖. Uvoľnite tlačidlo ⑥.

Trikrát zabliká indikátor °C a zobrazí sa požadovaná hodnota teploty. Stláčajte tlačidlo ⊕ alebo ⊖ dovedy, pokiaľ nebude displej ukazovať rovnakú hodnotu, ako je skutočná nameraná teplota miestnosti. Uložte ju krátkym stlačením tlačidla ⑥.








Ohrievač bude teraz znovu zobrazovať požadovanú hodnotu teploty, a po chvíli bude táto hodnota zodpovedať skutočnej nameranej teplote miestnosti. Ak má požadovaná teplota zodpovedať skutočnej teplote miestnosti, budete musieť kalibráciu pravdepodobne zopakovať viackrát.

# NÁVOD NA INŠTALÁCIU



NP	A	B	C	L
NP 04	137	202	135	474
NP 06	194	202	193	589
NP 08	202	302	200	704
NP 10	230	302	230	762
NP 12	167	605	162	934
NP 14	224	605	220	1049
NP 20	397	605	392	1394

NL	A	B	C	L
NL 04	139	300	211	650
NL 06	249	300	321	870
NL 08	182	600	268	1050
NL 10	300	600	380	1280
NL 12	406	600	444	1450
NL 15	263	1200	287	1750



Tento symbol znamená „NEZAKRÝVAŤ!“

Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neobdržali inštrukcie týkajúce sa použitia zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Aby sa deti nehrali so zariadením, mali by byť pod dozorom.

Aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu, poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný technik, alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.